



Anleitung zum Software Update für: SRT 8210, SRT 8211 und SRT 8212

Die folgende Anleitung zeigt die Vorgehensweise für ein Software Update mit Hilfe eines PCs und eines USB Speichermediums.

Benötigte Hardware:

- PC, Laptop oder anderes Gerät / Betriebssystem mit USB 2.0 Schnittstelle. Andere Systeme können unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.
- Externes USB Speichermedium in FAT 32 formatiert

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Leistungsaufnahme des USB Gerätes 5 V/500mA nicht übersteigt. Ist eine höhere Leistungsaufnahme nötig, verbinden Sie das USB Gerät mit einem entsprechenden Netzadapter, bevor Sie es mit dem Receiver verbinden. Sie können auch USB-Sticks verwenden.

Vorgehensweise am PC:

1. Stecken Sie ihr USB-Speichermedium an einen freien USB Eingang ihres Gerätes. Normalerweise wird angezeigt, dass ein USB Gerät angeschlossen/gefunden wurde. Sollte nicht sofort eine Meldung erscheinen, kann es sein, dass der Computer noch eine Treiber-Installation durchführen muss, bitte warten Sie in diesem Fall, bis diese abgeschlossen ist.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz am USB-Gerät verfügbar ist (~50MB)!
3. Laden Sie das Update .zip Paket auf Ihr USB-Gerät und entpacken Sie zuerst nur die **.cfg** und **.bin** Dateien direkt in das Hauptverzeichnis (mit Hilfe von Programmen wie z.B.: WINzip, 7zip oder ähnlichen Programmen). Die weiteren enthaltenen Dateien speichern Sie bitte auf Ihrem Computer.
4. Nach dem Entpacken entfernen Sie das USB-Gerät bitte durch "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste, um mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden.

Vorgehensweise am Receiver:

Schalten Sie Ihren Receiver ein und schließen Sie ihr USB-Speichermedium mit den Update Dateien an. Nachdem das USB-Gerät angeschlossen wurde fahren Sie wie folgt fort:

1. Warten Sie bis ihr Receiver das USB-Gerät erfolgreich erkannt hat.
2. Danach warten Sie bitte bis der Receiver eine Meldung anzeigt, dass neue Software verfügbar ist.
3. Verwenden Sie nun die **<>** Tasten zur Auswahl von **OK** und drücken Sie **OK** um das Update durchzuführen.
4. Der Receiver wechselt nun in den Update Modus. Bitte warten Sie bis das Update abgeschlossen ist! Sobald das Update beendet ist wird im Display „End“ und „Good“ angezeigt.
5. Bitte entfernen Sie jetzt das USB-Gerät von Ihrem Receiver!

Wenn Sie das gleiche USB-Gerät weiterhin mit dem Receiver betreiben, entfernen Sie bitte die Update Dateien nach erfolgreicher Durchführung!

Bitte trennen Sie NIEMALS die Verbindung zur Stromversorgung bzw. schalten Sie den Receiver während des Software Update Prozesses NICHT aus! Dieser kann dadurch zerstört werden und die Garantieansprüche erlöschen! Sobald das Update abgeschlossen ist startet der Receiver erneut in der „Erstinstallation“!